

my.InterCard

AUTOLOAD

Das Guthaben automatisch an jedem Terminal oder Automaten aufladen und den Aufladebetrag per Lastschrift oder über Online-Bezahldienste begleichen



Das Guthaben aufladen: per Autoload an jedem Terminal und an jedem Automaten.



Das Autoload-Verfahren

Beim Autoload-Verfahren wird das Guthaben eines Chipkartennutzers automatisch aufgeladen, sobald ein vorgegebener Mindestbetrag unterschritten wird.

Der Aufladebetrag wird hierbei entweder direkt per Lastschrift vom Bankkonto des Chipkarteninhabers eingezogen oder über einen Online-Bezahldienst wie zum Beispiel PayPal beglichen.

Autoload anmelden

Bei der Registrierung zum Autoload-Verfahren hinterlegt der Chipkartenutzer seine Kontoverbindung und erteilt gegebenenfalls eine Einzugsermächtigung.

Auf Wunsch kann der Nutzer über seinen Online-Zugang festlegen, ab welchem Mindestbetrag und in welcher Höhe das Guthaben automatisch aufgeladen wird.

Lastschrift und Online-Bezahldienste wie beispielsweise PayPal

t11



my.InterCard
AUTOLOAD

Guthaben aufladen

Wird an einem Terminal oder einem Automaten festgestellt, dass der Mindestbetrag unterschritten wurde, lädt das Terminal den Aufladebetrag nach optionaler Zustimmung des Nutzers direkt auf die Chipkarte.

Die Höhe des Aufladebetrags ist entweder ein vorher festgelegter Fixbetrag oder lässt sich am Terminal manuell eingeben.





InterCard GmbH Kartensysteme
Marienstraße 10
78054 Villingen-Schwenningen

T +49 (0) 7720 - 99 45 - 0
F +49 (0) 7720 - 99 45 - 10
E infos@intercard.org

www.intercard.org